



## Montageanleitung

### 1. Schritt - Montage des Decken-Elementes

- Markieren Sie an der Decke den **Montageort** des Rauchmelders wie in der Anleitung zu Ihrem Rauchmelder beschrieben. Bedenken Sie, dass der Kleber auf eine **dauerhafte Verbindung** ausgelegt wurde.
- Da er außerdem eine ausgezeichnete Soforthaftung bietet, ist das **Decken-Element** nach dem Andrücken sofort fest und nicht wieder lösbar. Achten Sie darauf, dass die **Decke** der vorgesehenen Stelle ausreichend **fest, trocken, fett- und staubfrei** ist. Reinigen Sie diese ggf. mit Brennspiritus oder Fensterreiniger. Seifenhaltige Allzweck- oder Badreiniger sind nicht geeignet.
- Nehmen Sie das **Deckenelement** aus dieser Hülle, ziehen Sie die **Schutzfolie** ab und kleben Sie die **Metalplatte** an die vorgesehene Stelle an der Zimmerdecke.



### 2. Schritt - Montage des Sockel-Elementes

- Falls Sie die Batterie noch nicht installiert haben, setzen Sie die **Batterie** nach Anleitung ein und testen Sie den Rauchmelder.
- Nehmen Sie das **Magnetsockelelement** aus der Hülle, ziehen Sie die **Schutzfolie** ab und kleben Sie es auf den **Montagesockel** des Rauchmelders. Drücken Sie es mindestens 10 Sekunden fest an.



### 3. Schritt - Montage des Sockel-Elementes

- Überprüfen Sie noch einmal, ob der **Montagesockel** bei aufgeklebter **Magnetplatte** so fest mit dem Rauchmelder verbunden ist, wie es in der Anleitung Ihres Rauchmelders beschrieben ist.
- Setzen Sie den **Rauchmelder** an das Deckenelement.



**Fertig!**